

e-PROTECT
AIRBAG SYSTEM **AIR**



AIRBAG AUTONOME MOTO

LA PERFORMANCE PAR **BERING**



TECHNOLOGIE E PROTECT AIR

SOS (📞)

Fonction e-calling



500h
d'autonomie



l'airbag
e-Protect Air



Activation
achat ou abonnement

Technologie
e-Protect Air



Large couverture
des zones vitales
à protéger



Compatibilité
maximale



Déclenchement
Ultra rapide



Poche
étanche



Airbag
Connecté



Application
mobile dédiée



LA PERFORMANCE BY BERING

Le E PROTECT AIR est la dernière génération d'airbag développée par BERING. La technologie embarquée, testée sur plus de 500 000 kilomètres parcourus, est le fruit d'un travail de notre équipe R&D.



ZONES PROTÉGÉES

- Cervicales, Colonne vertébrale, Abdomen, Thorax, Coccyx.



Service E CALLING

- Géré par l'IMA
- Inclus dans les offres ReFLEX et INFINITY (renouvellement annuel par tacite reconduction pour l'offre d'achat infinity).

Accessible grâce à l'application E PROTECT AIR.

- Zones géographiques couvertes**** : France incluant les Collectivités d'outre-mer suivantes Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte, le Portugal, l'Espagne, L'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse.



AUTONOMIE

- 500h grâce à 2 piles (environ 10h/semaine sur une année ou environ 1 heure 30/Jour sur une année).



INTERFACE

- Activer votre airbag.
- Mettre à jour votre service airbag connecte (une connexion par mois minimum).
- Contrôler l'état de votre airbag.
- Appeler les secours en cas de déclenchement.



CONFORT

- Poche externe + compartiment étanche.
- Matière stretch et résistante à l'abrasion et au déchirement + Mesh 3D respirant.



SÉCURITÉ

- Technologie E PROTECT AIR
- SRA 4 étoiles
- Règlement UE 2016/425

- Vêtement :
-EN17092-6-2020

- Dorsale :
Dorsale PROTECTFLEX® intégrée NIV1



CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

- Toutes saisons.



USAGE

- Route.



SAV

- Prise en charge par BERING.



TAILLES

- Airbag MIXTE disponible en 4 tailles
XS/S – M/L – XL/XXL – 3XL/4XL

UTILISATION AU QUOTIDIEN

ACTIVATION SIMPLE ET RAPIDE

- Rabattre la languette d'activation pour activer l'airbag.
- Connexion à l'application mobile pour profiter du service E-calling

ÉTAPES À RESPECTER

DÉMARRAGE :

- Monter sur la moto.
- Enfiler votre airbag et remonter le zip jusqu'en haut.
- Rabattre la languette et verrouiller la pression.
- Démarrer votre application et connecter la à votre airbag.

ARRÊT :

- Rabattre la languette sur le cote oppose et verouiller la pression.
- Descendre de la moto.

1

Achat de l'Airbag

2

Sélection des formules
d'adhésion ReFLEX ou INFINITY

PARAMÉTRAGE

FORMULE d'abonnement mensuel

**ReFLEX****11,99€**
/ mois**• APPLICATION MOBILE E PROTECT AIR**

L'Application E PROTECT AIR, disponible sous ANDROID et iOS, informe de l'Etat général de votre airbag (piles, mises à jour... et permet de vous géolocaliser lors de l'appel des secours en cas de déclenchement.

• GARANTIE ILLIMITÉE PREMIUM*

- Airbag retourné en une semaine à réception du colis (en Europe).
- Prise en charge des frais d'enlèvement et de réexpédition par Bering.

• MISES A JOUR DE LA TECHNOLOGIE E PROTECT AIR®

Bénéficier des dernières évolutions pour votre service airbag connecté E-PROTECT AIR®.

• OFFRE STOP & GO

Vous ne roulez pas une partie de l'année, suspendez votre abonnement simplement.**

• SANS ENGAGEMENT

À tout moment, résilier votre abonnement.

• OPTION D'ACHAT à 129,99€ [accessible après le 36ème mois d'abonnement]

- Nos équipes procéderons à un diagnostic complet ainsi qu'un changement des consommables (piles et cartouches).
- 1 an de service E calling offert***

+

inclus**SERVICE E-CALLING******

- Appel d'urgence géolocalisé géré par l'IMA.

En cas de chute, l'IMA est informé et géocalise votre position. Cette fonctionnalité est opérationnelle grâce à l'appliacion mobile E PROTECT AIR.

3

Connecter les piles

4

Apparez votre airbag à l'application mobile

5

Démarrer votre airbag et roulez

USAGE AU QUOTIDIEN

FORMULE d'achat

**InFINITY****299,99€****• APPLICATION MOBILE E PROTECT AIR**

L'Application E PROTECT AIR, disponible sous ANDROID et iOS, informe de l'Etat général de votre airbag (piles, mises à jour...) et permet de vous géolocaliser lors de l'appel des secours en cas de déclenchement.

• MISES A JOUR DE LA TECHNOLOGIE E PROTECT AIR®

Bénéficier des dernières évolutions pour votre service airbag connecté E PROTECT AIR.

+

OFFERT POUR 1 an**SERVICE E-CALLING********• Appel d'urgence géolocalisé géré par l'IMA.**

En cas de chute, l'IMA est informé et géocalise votre position. Cette fonctionnalité est opérationnelle grâce à l'appliacion mobile E PROTECT AIR.

* La garantie premium s'applique lors d'un usage approprié du gilet.

** Une fois par an. Vous pouvez suspendre votre abonnement entre 2 et 5 mois.

*** Renouvellement par tacite reconduction au prix de 19,99€/an.

**** «Périmètre de distribution» : Pays dans lesquels le Service peut être acheté par le client. Ce Périmètre est, aujourd'hui, France (incluant les Collectivités d'outre-mer suivantes Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte). Allemagne et Italie.

« Couverture » : Zone géographique dans laquelle IMA met en œuvre le Service pour la personne utilisant le gilet airbag, à savoir au titre du présent contrat la France incluant les Collectivités d'outre-mer suivantes Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte, le Portugal, l'Espagne, L'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse.

Pour en savoir plus, RDV sur les FAQ sur le site www.store.bering.fr

QUICK START

1 

Vous venez d'acquérir un airbag E PROTECT AIR de BERING.

Pour activer votre service Airbag connecté, veillez à respecter les étapes ci-dessous :

2 

SÉLECTIONNER VOTRE FORMULE D'ADHÉSION



Rendez-vous sur le site www.store.bering.fr



Créez votre compte



Sélectionnez votre formule d'adhésion

(Le n° de série se trouve sur l'étiquette au niveau gauche de la hanche et commence par «ECU»)

3 

CONNECTER LES PILES



1. Ouvrez le gilet et accéder à l'intérieur du dos.



2. Enlevez les scratches pour accéder à la poche.



3. Ôtez le rabat de la dorsale.



4. Sortez le boîtier au ¾.



5. Déclipsez le boîtier.



6. Branchez les piles 9V et 3.6V dans leur connecteur.



Remettez les éléments en place.
(Étapes inverses).

7. Refermez le boîtier.

8. Replacez le boîtier dans la poche prévue à cet effet.

9. Remettez le rabat.

10. Refermez les scratches.

CONNECTER LE GILET À L'APPLICATION

📶 Téléchargez l'application E-Protect Air Bering



Connectez-vous à votre compte



Activez le gilet

- Enfilez votre gilet.
- Remontez le zip jusqu'en haut.
- Rabattez la languette et verrouillez le bouton pression du côté gauche de l'airbag.
- La mélodie d'activation indique que le système est connecté.



Appairez l'airbag à l'application



L'APPLICATION PERMET DE :



Activer votre gilet



Mettre à jour votre service airbag connecté
(1 connexion minimum par mois)



Contrôler l'état de votre airbag



Appel des secours en cas de déclenchement

Le traitement de l'appel d'urgence est opéré par le groupe IMA.

ACTIVER L'AIRBAG AU QUOTIDIEN

🔌 DÉMARRER L'AIRBAG

- Monter sur la moto.
- Enfiler votre airbag et remontez le zip jusqu'en haut.
- Rabattre la languette sur la gauche et verrouiller le bouton pression (un signal sonore indique que l'airbag est activé).
- Démarrer votre application et connectez-la à votre airbag.



🔌 ÉTEINDRE L'AIRBAG

- Rabattre la languette sur la droite et verrouiller le bouton pression (un signal sonore indique que l'airbag est désactivé).
- Descendre de la moto.





e-PROTECT
AIRBAG SYSTEM **AIR**