


OBKN58A / OBKN58B / OBKN42A / OBKN42B TREKKER OUTBACK TOP CASE



ZOBKN58ACM	Couvercle en aluminium, monté pour OBKN58A
ZOBKN58BCM	Couvercle en aluminium noir, monté pour OBKN58B
ZOBKN42ACM	Couvercle en aluminium, monté pour OBKN42A
ZOBKN42BCM	Couvercle en aluminium noir, monté pour OBKN42B
ZOBK42AFM	Fond, aluminium, monté pour OBK42A
▲ ZOBK42BFM	Fond, aluminium noir, monté pour OBK42B
ZOBKN58AFM	Fond, aluminium, monté pour OBKN58A
ZOBKN58BFM	Fond, aluminium noir, monté pour OBKN58B

ZOBKN42AFM	Fond, aluminium, monté pour OBKN42A	
ZOBKN42BFM	Fond, aluminium noir, monté pour OBKN42B	
3	Z8024MR	Bloc fermeture complète
4	Z115R	Fil de retenue (x2)
5	Z8098R	Tapis interne pour OBK58
5	Z8099R	Tapis interne pour OBK42
6	Z1782CR	Pêne avec ressorts
7	Z8025R	Système de retrait monté
8	SL101	Barillet « Sécurité », complet avec bague et loquet
	Z8032R	Bouchon anti-poussière OBK42 / OBK58

TREKKER OUTBACK QUAD 110 LITRES

ZOBK110ACM	Couvercle OBK110A monté
ZOBK110AFM	Fond OBK110A monté
	Fermeture OBK110A
Z115R	Fil de retenue (x2)

Z8902R	Tapis OBK110A
Z8903R	Bouchons caoutchouc pour drainage des OBK110A
SL102	Kit de clés « Sécurité » identiques pour 2 valises, complet avec bague et loquet