

GUIDE DES TAILLES

FURY CARE CENTER



AIRBAG

Tour de poitrine	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Tour de poitrine	84 - 88	90 - 94	96 - 100	102 - 106	108 - 112	114 - 118	120 - 124	126 - 130
Tour de taille	78 - 82	84 - 88	90 - 94	96 - 100	102 - 106	108 - 112	114 - 118	120 - 124

ÉQUIPEMENT COMPATIBLE


Si M est supérieur ou égale à 13

ÉQUIPEMENT INCOMPATIBLE

Si M est inférieur à 13

ÉTAPE 1

mesurer **A**




largeur veste au
niveau poitrine

ÉTAPE 2

calculer
2 x A

ÉTAPE 3

soustraire **B** au
résultat précédent = **M**



tour de poitrine
(sans le gilet)

Les mesures sont à réaliser avec l'équipement qui sera porté lors de l'utilisation du produit airbag (pull, protection additionnelles, doublure amovible, etc...)

Les mesures sont à prendre en étirant la veste.

Les équipements moto (textiles ou cuirs) sont élastiques et se déforment (au gré de l'usage, du soleil, des mouvements que vous faites, etc...) permettant à l'airbag de trouver la place nécessaire pour se déployer à pression optimale et ainsi absorber l'énergie du choc.

Le système airbag In&motion peut donc se porter sous n'importe quelle veste de moto à condition de suivre la procédure ci-dessus pour vous assurer qu'il y a suffisamment de place pour que l'airbag se déploie.